

JLGJ-45 型 铝制稻谷检验出糙机

说明书

一. 用途

稻谷检验出糙机适用于国家粮食收购，加工调运，出口等环节中出糙率的检验，适用于大专院校，农业科研，外贸，卫生等部门对粮食的检验。

二. 主要技术指标

1. 检验范围：稻谷，小米各类品种
2. 准确度：同一样品双试验误差不超过 0.2%
3. 电源：220V（单相），50HZ
4. 电机：80W 5500 转/分
5. 胶辊尺寸： $\varnothing 40*43\text{MM}$
6. 胶辊 5500 转/分 线速差 2.49 米/秒
7. 外形尺寸：21*21*240MM
8. 机重：5 公斤

三. 操作方法

1. 将糙机平稳地放在工作台上，把已去杂的净谷取试样 10G 放在附件小畚斗内，以备上机脱壳。
2. 接通线源和地线，打开电源开关，待电机运转正常后，将试样倒入机斗内，试样流完后同，抽出糙米抽斗，如发现糙米中有小理稻谷时，可按上述方法再操作 1-2 次即可脱净。
3. 关上电源开关取出糙米用 1/10 天平，秤出糙米总重量，再按国出糙

率%糙米部量—糙米不完善粒重理÷2÷试样重量×100

四. 注意事项

1. 该机在工作时，如发现风机叶轮和风机壳有磨擦声，应即切断电源，进行修理。
2. 胶辊经一段时间使用后。在平面出现凹凸现象，影响出糙时，应打开电源开关，使胶辊转动，用平锉将其锉平，然后重新调正胶辊间隙即可。
3. 经 2-3 次脱壳后，其脱壳效果仍达不到要求时，应根据稻谷颗粒大小调整胶辊间隙，其方法先检锁紧螺母，旋转节螺丝，使胶辊调到适当位置，再后旋紧螺母，即可工作。
4. 操作完毕后，应即切断电源，在计算出糙率前，必须仔细检查砻糠有无米粒及糙米中是否有砻糠，如有，必须取出，以免影响计算出来的糙率的准确性。

地址：杭州市西湖科技园西园八路 11 号

邮编：310030

售后服务专线：400-672-1817

销售电话：0571-86056609 86059660

86054117 86055117

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net